



RO

## Execuție

Panoul de bucătărie este fabricat din sticlă securizată Float cu o grosime de 4 mm, rezistentă la deteriorări și umiditate. Imprimarea ecologică, protejată de o folie specială, asigură culori intense și rezistență la razele UV. Marginile șlefuite sporesc siguranța, iar suprafața netedă facilitează curățarea. Setul include benzi adezive și adeziv pentru o instalare ușoară.

## Instrucțiuni de montaj

1. Curățați și degresați suprafața pe care va fi instalat panoul.
2. Aplicați adezivul de montaj în puncte mici în centrul fiecărei benzi. Benzile adezive duble de pe spatele panoului au rol de protecție – nu îndepărtați folia de protecție.
3. Așezați panoul pe perete și apăsați uniform.
4. Lăsați să se usuce conform instrucțiunilor producătorului adezivului.

## Întreținere și curățare

Panoul trebuie curățat cu o cârpă moale și umedă sau cu un burete și un detergent delicat. Evitați utilizarea produselor abrazive, a uneltelor ascuțite și a substanțelor chimice agresive care pot deteriora suprafața din sticlă sau imprimarea. Curățarea regulată va ajuta la menținerea aspectului estetic și a durabilității panoului. Dacă panoul este instalat lângă o plită pe gaz, se recomandă menținerea unei distanțe minime de 20 cm de flacără pentru a preveni deteriorarea stratului imprimat.

### **IMPORTANT! Respectați măsurile de siguranță la utilizarea produsului.**

Produsul este fabricat din sticlă securizată – manipulați-l cu atenție pentru a preveni spargerea sau deteriorarea. Nu expuneți panoul la lovituri puternice sau vibrații intense, deoarece acestea îi pot slăbi structura. În cazul fisurilor sau ciobirilor, opriți imediat utilizarea și eliminați produsul în siguranță. A nu se lăsa la îndemâna copiilor – există riscul de tăieturi în cazul căderii sau deteriorării panoului. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la deteriorarea produsului sau la răni.

